能楽堂舞台図


板の間
楽屋3
楽屋4
楽屋5
鐘の間
1.82m
1.82m
Ⓛ1 Ⓛ2
揚幕
Ⓐ
Ⓛ1 Ⓛ2
三面鏡
調光盤
切戸口
Ⓛ3
Ⓛ4
Ⓛ5
Ⓛ6
マイク入出力×8
スピーカー出力×4
Ⓛ 照明用
C型20Aコンセント
インカムBOX
Ⓐ アナウンスマイク